



GÓRALEK®

ROWEREK BIEGOWY / 3+

„Góralek” – „jeździk” dla dzieci. Zabawka doskonała zarówno w ogrodzie przedszkolnym, na podwórku jak i wewnątrz budynku. Dostarcza bawiącym się dzieciom dużo radości. Zaspokaja najważniejszą potrzebę dziecka w wieku przedszkolnym – potrzebę ruchu. Doskonali przede wszystkim sprawność w zakresie motoryki dużej, rozwija koordynację oraz równowagę czyli tzw. szósty zmysł – znajdujący się w uchu wewnętrznym ośrodek równowagi – układ przedsionkowy. Zabawa „Góralkiem” to również idealne przygotowanie malucha do bezstresowej nauki jazdy na prawdziwym rowerze. „Góralek” jest idealną zabawką dla 3–4 latków oraz starszych przedszkolaków.

Znak towarowy - numer zgłoszenia -Z-370763

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów i rozpuszczalników.

BEZPIECZEŃSTWO:

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieszkodzony. Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi elementami przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego elementami. Zachowaj instrukcję użytkowania ze względu na ważne informacje.

DANE TECHNICZNE:

- rączki kierownicy pokryte są miękkim materiałem,
- wysokość do kierownicy – ok. 54 cm,
- wygodne siedzisko o płynnej regulacji wysokości – do 10 cm,
- ograniczony skręt kierownicy,
- koła o średnicy 27 cm,
- waga 2,8 kg, obciążenie do 20 kg,
- wysokość do siodełka min. 31 cm – max. 41 cm.

ZAWARTOŚĆ:

- solidna drewniana rama i kierownica z kołami,
- 2 śruby M8 (L60 i L90),
- 2 podkładki
- 2 nakrętki,
- klucz do montażu,
- instrukcja.

NR PARTII:

Z.P.H. PILCH

43-450 Ustroń · ul. Fabryczna 36
T: +48 33 855 20 93 · F: +48 33 851 39 03

info@pilchr.pl · www.pilchr.pl



© Z.P.H. PILCH
All rights reserved.



Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi na brak równowagi!

Aby ustawić siodełko na odpowiedniej wysokości lekko odkręcamy śrubę za pomocą klucza dołączonego do zestawu, następnie przesuwamy siedzisko i ponownie dokręcamy śrubę tak, aby uniemożliwiła ona przesuwanie siedziska.

Sprawdzaj regularnie mocowania siedzenia, kierownicy itp.

Przed oddaniem rowerka dziecku, pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich śrub i połączeń. Sprawdź czy kierownica nie ma luzów i skręca bez oporu. W razie potrzeby zmień wysokość siodełka.

INSTRUKCJA MONTAŻU ROWERKA:

1. Śruba M8

2. Podkładka

3. Nakrętka samokontrującą

Przy kierownicy nakrętkę dokręcamy do oporu.

Ramę dokręcamy tak, aby kierownica przy skręcie nie napotykała na opór.

Najlepiej nakrętkę dokręcić do oporu, a następnie stopniowo odkręcać do momentu, aż zlikwidowane zostanie tarcie. Kierownica powinna skręcać się lekko.

